

## ODYS MP3 Z22 kasutusjuhend

### Sisse lülitamine:

Liiguta küljel asuvat nuppu suunas ON

Sisse lülitamine kui seade on ennast ise välja lülitanud: Vajuta ja hoi a all PLAY nuppu kuni tekib ekraanile pilt.

Välja lülitamine ja seadistuste salvestamine: Vajuta PLAY nuppu ja hoi a all kuni kuvatakse alustamise animatsioon.

Välja lülitamine ja seadistuste mitte salvestamine: Liiguta külgmist nuppu suunas OFF

! Laadimiseks ühendage USB andmekaabel arvuti ja seejärel seadmega. Lükake sisselülitamise nupp suunas ON.

### 1. samm

Keele seaded (vaikimisi keel on Inglise keel)

- Valige "System Setup" peale seadme sisse lülitamist ja kinnitage see nupuga (M).
- Vajutage vasakut nuppu 2 korda.
- Valige kirje "langue" ja kinnitage see nupuga (m).
- Valige keel.
- Kinnitage see nupuga (m).

Samast kohast saab veel teisigi seadeid valida:

lcd set - langue - power off - memory info - firmware version - firmware upgrade - exit

### 2. samm

Muusika mängimine:

Põhimenüüs vali "music mode" ja vajuta menüü nuppu kinnitamiseks.

Vajuta "play" nuppu, et alustada loo mängimist

Vajutades uuesti seatakse lugu pausi peale, vajutate veel kord jätkab seade loo esitamist pooleli olevast kohast.

Vajutates "left" või "right" nuppu saate valida eelmist või järgmist lugu.

Vajutades ja hoides peal "left" või "right" nuppu saate kerida lugu kas edasi(right) või tagasi(left).

Vajutades põgusalt "VOL" nuppu.

Kõlari ikoon ekraani vasakul pool nurgas hakkab vilkuma.

vajutades "left" nuppu läheb heli vaiksemaks.

Vajutades "right" nuppu läheb heli valjemaks.

Vajutades "play" nuppu, väljute sellest menüüst.

Vajuta menüü nuppu "M", et valida taasesitus režiim. Vajuta "left" või "right" nuppu, et valida funktsioone ja seadeid.

Vajuta "M" nuppu, et kinnitada.

Repeat- Taasesitus funktsioonid

Equalaizer- Ekvalaiser

Tempo rate- Esitus kiirus

Replay (A-B) - A-B taasesitus viis.

Replay Times

Replay Gap - Esitab teatud osa lugudest.

Vajuta menüü "M" nuppu, et siseneda faili haldurisse. Vali, et saada luba failides liikumiseks või failide kustutamiseks.

Vajuta ja hoi a all menüü "M" nuppu umbes 3 sekundit, et minna tagasi põhi menüüse.

### 3. samm

- Vajuta ja hoi a all menüü nuppu "M" umbes 3 sekundit, et siseneda põhi menüüse.
- Vajuta "left" nuppu, et liikuda vasakule nimekirjas.
- Vajuta "right" nuppu, et liikuda paremale nimekirjas.
- Vajuta menüü "M" nuppu, et saada juurdepääs valitud valiku juurde.
- Vajuta "play" nuppu, et saada kõrgemal sauva menüü juurde.

### 4. samm

Vali fail (file management)

- Sisene muusika rakendusse ja vajuta menüü "M" nuppu.
- Vali "folder management (local folder)" kautades menüüd.
- Vajuta "left" või "right" nuppu, et valida kaust või fail.
- vajuta "left" nuppu, et liikuda menüüs üles.
- Vajuta "right" nuppu, et liikuda menüüs alla.
- Vajuta "menu" (M) nuppu, et avada vastav kaust või taasesitada lugu.
- Vali kõige ülemine kaust, mis on tähistatud "i" ja vajuta "m", et kinnitada väljumist kaustast kus te hetkel asute.

### 5. samm

Et, hoiduda juhuslikest nupuvajutustest. Sa saad panna nupud lukku:

- Vajuta ja hoi a all "vol" nuppu umbes 5 sekundit, et aktiveerida muppude lukk.
- Vajuta ja hoi a all "Vol" nuppu uueasti umbes 5 sekundit, et deaktiveerida nuppude lukk.

### 6. samm

Hääle salvestamine

- Vajuta ja hoi a alla menüü "M" nuppu, et minna tagasi põhimenüüse
- Vali "record mode". Vajuta menüü "M" nuppu, et kinnita valik.