


Sweex Clipz MP3 mängija juhend



Juhised

- Mängija loeb USB ühenduse ajal
- Ooteseisust väljudes jätkab mängija viimati mängitud lugu
- Mängija esitab faili samas järjekorras nagu need seadmesse kopeeriti
- Helitugevuse kontroll on 10 sammuline
- Muusika seadmesse ülekandmiseks ühendage seade arvuti. Arvuti tunneb seadet kui mürlupulka